

КАМАЗ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобили КАМАЗ

43253	43255	53229	55111
65115	65116	65117	6540

65115-3902008 РЭ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 2003

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7
Стебель крюка и гайка буксирного прибора	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	Солидолы Ж ГОСТ 1033-79	0,065 кг	ТО-1000 ТО-2	Смазать через пресс-масленки
Тягово-цепное устройство Merial		Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	-		2ТО-1	Смазать с помощью масленки
Башмаки рессор задней балансирующей подвески (КАМАЗ типа 6х4, 8х4)	2	Смазка №158 М ТУ 38 301-40-25-94	-	0,400 кг	СТО (1 раз в год)	Заложить смазку
Шкворни поворотных кулаков	4	Смазка Лита ТУ 38 1011308-90	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	0,072 кг	ТО-1000 ТО-5500 ТО-1	Смазать через пресс-масленку до выдавливания свежей смазки
Пальцы передних рессор	2	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	Солидолы Ж ГОСТ 1033-79	0,036 кг	ТО-1000 ТО-5500 ТО-1	Смазать через пресс-масленки
Пальцы задних рессор (КАМАЗ типа 4х2)	2	То же	То же	0,060 кг	ТО-1000 ТО-5500 ТО-1	Смазать через пресс-масленки
Подшипник ступиц колес: -передней оси; -II передней оси (КАМАЗ-6540)	4 4	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	Смазка Лита ТУ 38 1011308-90; Смазка МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	0,700 кг 0,700 кг	ТО-1000 СТО	Смазать при необходимости Заложить смазку равномерно между роликами и сепаратором. Оставшуюся смазку заложить в полость ступицы между подшипниками

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7
Подшипник ступиц колес передней оси	4	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	Смазка Литол ТУ 38 1011308-90; Смазка МС-1000 ТУ 0254-003-45540231-99	0,700 кг	ТО-1000 ТО-60000 (2 раза в год)	Смазать при необходимости Заложить смазку равномерно между роликами и сепаратором. Оставшуюся смазку заложить в полость ступицы между подшипниками
Подшипник ступиц колес: -среднего моста; -заднего моста	4 4	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	Смазка Литол ТУ 38 1011308-90	0,200 кг 0,200 кг	-	При ремонте заложить смазку равномерно между роликами и сепаратором
Шарниры рулевых тяг	4	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	Солидолы Ж ГОСТ 1033-79	0,150 кг	ТО-1000 ТО-5000 ТО-10000	Смазать через пресс-масленку до выдавливания свежей смазки
Регулировочные рычаги тормозных механизмов	6	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	Смазка графитная УСс-А ГОСТ 3333-80	0,180 кг	ТО-1000 ТО-5000 ТО-10000	Смазать через пресс-масленку до выдавливания свежей смазки
Втулки валов разжимных кулаков (передний и задний кронштейны)	6	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87	Солидолы Ж ГОСТ 1033-79	0,240 кг	ТО-1000 ТО-5000 ТО-10000	Смазать через пресс-масленку до выдавливания свежей смазки
Клеммы аккумуляторных батарей	4	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150	-	0,020 кг	ТО-30000	Смазать тонким слоем
Штекерные соединения электрооборудования		То же	-	0,008 кг	ТО-120000 (1 раз в год)	Смазать штекерные соединения на раме